



5. UTILISATION DE VOTRE FOUR

Ce four à micro-ondes est muni de la commande électronique moderne pour satisfaire vos besoins différents en réglant les paramètres de cuisson.

1. Réglage d'horloge

Quand le four à micro-ondes est branché, l'écran LED affichera 0:00, et puis il sonnera une fois.


- 1) Pressez **Horloge**, les chiffres d'heure clignoteront.
- 2) Tournez  pour ajuster les chiffres d'heure, le chiffre que vous entrez doit être entre 0 et 23.
- 3) Pressez **Horloge**, les chiffres de minute clignoteront.
- 4) Tournez  pour ajuster les chiffres de minute, le chiffre que vous entrez doit être entre 0 et 59.
- 5) Pressez **Horloge** pour finir le réglage d'horloge. : Clignotera, et le temps sera affiché.


Remarque : 1) Si l'horloge n'est pas réglée, le four ne marche pas même s'il est branché.

- 2) Si vous pressez **Arrêt/Annulation** pendant le processus du réglage d'horloge, le four retournera automatiquement à l'état précédent.

2. Cuisson à micro-ondes

- 1) Pressez **Micro-ondes**, l'écran LED affichera P100. Pressez **Micro-ondes**.


pour plusieurs fois ou tournez  pour choisir la puissance des micro-ondes voulue, et il montrera P100, P80, P50, P30 ou P10 pour chaque pression supplémentaire. Pressez **Départ/+30s/Confirmer** pour confirmer.

Tournez  pour régler le temps de cuisine entre 0:05 et 95:00. Pressez


Départ/+30s/Confirmer encore une fois pour le départ de cuisson.

Par exemple, Si vous voulez choisir 80% puissance des micro-ondes pour 20 minutes, procédez comme suit :

- 1) Pressez **Micro-ondes**, l'écran LED affichera P100.

2) Pressez **Micro-ondes** encore une fois ou tournez  pour choisir 80% puissance de micro-ondes.

- 3) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** pour confirmer et l'écran affichera P80.

4) Tournez  pour régler le temps de cuisine jusqu'à ce qu'il affiche 20:00.

- 5) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** encore une fois pour le départ de cuisson.

Remarque : les quantités de réglage pour l'ajustement du temps sur le bouton de codage comme suit :

0-1 min : 5 secondes. (Si vous pressez une fois, le temps (0-1min) va ajouter ou diminuer 5 secondes.)

1-5 min : 10 secondes.

5-10 min : 30 secondes.


10-30 min : 1 minute.

30-95 min : 5 minutes.


Tableau puissance de Micro-ondes.

Ordre	Affichage	Puissance des micro-ondes
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%


3. Cuisson rapide

- 1) Dans l'état d'attente, pressez **Départ/+30s/Confirmer** pour la cuisine avec 100% de puissance pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire ajoutera 30 secondes. Le temps de cuisine max. est de 95 minutes.
- 2) Lors de la cuisson à micro-ondes, ou la décongélation par temps, pressez **Départ/+30s/Confirmer** pour ajouter le temps de cuisine de 30 secondes.
- 3) Dans l'état d'attente, tournez  vers le gauche pour choisir le temps de cuisine. Après avoir réglé le temps de cuisine, pressez **Départ/+30s/Confirmer** à démarrer la cuisine. La puissance des micro-ondes est de 100%.


4. Décongélation par poids

- 1) Pressez une fois de **Décongélation Poids**, et l'écran affichera dEF1.
- 2) Tournez  pour sélectionner le poids d'aliment entre 100 et 2000g.
- 3) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à commencer la décongélation.

5. Décongélation par temps

- 1) Pressez une fois de **Décongélation Temps**, et l'écran affichera dEF2.
 - 2) Tournez  pour sélectionner le temps de la décongélation. Le temps max. est de 95 minutes.
 - 3) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à commencer la décongélation.
- La puissance de décongélation est P30, et il ne sera pas être changé.


6. Minuterie de cuisine

- 1) Pressez **Minuterie de cuisine** une fois, et le LED montrera 00 : 00.
 - 2) Tournez  pour entrer le temps approprié. (Le temps max. de cuisine est de 95 minutes.)
 - 3) Pressez **Départ/+30s/Confirmer** à confirmer le réglage, le témoin lumineux du minuteur sera allumé.
 - 4) Lorsque le temps de cuisine est atteint, l'indicateur du minuteur sera éteint. Le four sonnera 5 fois. Si l'horloge est réglée (système de 24 heures), LED affichera le temps actuel.
- Remarque: Le minuteur de cuisine est un minuteur, qui est différent du système 24 heures.


6. Operation Instructions

1. Clock Setting

As the microwave oven is electrified, the LED will display 0:00, buzzer will ring once. 1) Press **Horloge** once to select clock function, the hour figures will flash.

2) Turn  to adjust the hour figures, the input time should be within 0-23.

3) Press **Horloge**, the minute figures will flash.


4) Turn  to adjust the minute figures, the input time should be within 0-59.


5) Press **Horloge** to finish clock setting. : will flash, and the time will light.

Note: 1) If the clock is not set, it would not function when powered. 2) During the process of clock setting, if you press **Arrêt/Annulation**, the oven will go back to the previous status automatically.

2. Microwave Cooking

Press **Micro-ondes** the LED will display P100.


Press **Micro-ondes** for times or turn  to choose the power you want, and P100, P80, P50, P30 or P10 will display for each added press.

Then press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm, and turn  to set cooking time from 0:05 to 95:00.


Press **Départ/+30s/Confirmer** again to start cooking.

Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press **Micro-ondes** once, the screen display P100.

2) Press **Micro-ondes** once again or turn  to choose 80% microwave power.

3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm, and the screen displays P 80.

4) Turn  to adjust the cooking time until the oven displays 20:00.

5) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking. Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min : 5 seconds

1---5 min : 10 seconds

5---10 min : 30 seconds

10---30 min : 1 minute

30---95 min : 5 minutes


Micro-ondes Pad instructions

Order	Display	Microwave Power
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Quick Start

1) In waiting state, Press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.

2) In microwave or time defrost state, each press of **Départ/+30s/Confirmer** can increase 30 seconds of cooking time.

3) In waiting state, turn  left to set cooking time with 100% microwave power, then press **Départ/+30s/Confirmer** to start cooking.

4. Defrost By eight


1) Press **Décongélation Poids** once, and the oven will display dEF1.

2) Turn  to select the weight of food from 100 to 2000 g.

3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start defrosting.

5. Defrost By Time


1) Press **Décongélation Temps** once, and the oven will display dEF2.

2) Turn  to select the defrost time. The MAX time is 95 minutes.

3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to start defrosting. The defrost power is P30, and it will not be changed.

6. Kitchen Timer

(1) Press **Minuterie de cuisine** once, LED will display 00:00.

(2) Turn  to enter the correct time. (The maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Press **Départ/+30s/Confirmer** to confirm setting.

(4) As the kitchen time is reached, clock indicator will go out. The buzzer will ring 5 times.

If the clock be set (24-hour system), LED will display the current time. Note: The kitchen Timer is different from 24-hour system, kitchen Timer is a timer.