




## UTILISATION DE VOTE FOUR



### 1. Réglage de l'horloge:

Après avoir connecté le four à l'alimentation électrique, « 00:00 » va afficher sur l'écran.

- 1) Appuyez sur «  », puis les chiffres des heures vont clignoter.
- 2) Tournez « K2 » pour régler les heures. Les heures doivent être réglées entre 0 et 23.
- 3) Appuyez sur «  », puis les chiffres des minutes vont clignoter.
- 4) Tournez « K2 » pour régler les minutes. Les minutes doivent être réglées entre 0 et 59.
- 5) Appuyez sur «  » pour terminer le réglage de l'horloge. « : » va clignoter.

**Remarque:** C'est un système 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglé, l'appareil ne fonctionne pas lorsqu'il est branché, et « 00:00 » va s'afficher.

### 2. Réglage de la fonction



- 1) Tournez « K1 » pour choisir un mode de cuisson désiré. L'indicateur correspondant va s'illuminer.
- 2) Tournez le bouton « K2 » pour régler la température.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer le démarrage de la cuisson. L'icône de la température « °C » va s'afficher.
- 4) Si l'étape 2 est ignorée, appuyez sur «  » pour confirmer le démarrage de la cuisson. La température par défaut va afficher sur l'écran LED.



#### Remarque:

1> Pour régler le temps de cuisson:



- Pour un temps de cuisson compris entre 0 et 30 minutes, le réglage s'effectue minute par minute.
- Pour un temps de cuisson compris entre 30 minutes et 9 heures, le réglage s'effectue cinq minutes par cinq minutes.

2> Pour régler la température: Le réglage de la température s'effectue de 5°C en 5°C. Le réglage de la température en mode grill s'effectue de 30°C en 30°C.

3> Tournez « K1 » pour régler le temps de cuisson lorsque la cuisson commence. Puis pressez «  » pour le départ de cuisson. Si le bouton «  » n'est pas pressé pendant 3 secondes, le four va retourner au temps précédent à continuer la cuisson.



4> Tournez « K2 » pour régler la température de cuisson lorsque la cuisson commence, le témoin lumineux va s'allumer. Puis pressez «  » pour le démarrage de cuisson. Si le bouton «  » n'est pas pressé pendant 3 secondes, le four va retourner à la température précédente à continuer la cuisson.

### 3. Réglage de la lumière:




- 1) Tournez « K1 » pour choisir une cuisson désirée, l'icône correspondante va afficher.
- 2) Appuyez sur le bouton «  » pour démarrer la cuisson; l'icône «  », « \* » et « 0:00 » vont afficher.



#### 4. Fonction d'interrogation:

Durant le processus de cuisson, vous pouvez utiliser cette fonction. Après 3 secondes, le four va retourner à l'état de fonctionnement actuel.

- 1) Pendant la cuisson, appuyez sur «  » pour vérifier le temps actuel.
- 2) Si l'horloge a été réglée, appuyez sur «  » pour consulter le temps actuel.

#### 5. Verrouillage d'enfant:

Pour verrouiller le four: appuyez sur «  » et «  » simultanément pendant 3 secondes; un long « bip » retentira, indiquant que la fonction de verrouillage d'enfant a été activée et «  » va s'afficher.




Pour déverrouiller le four: appuyez sur «  » et «  » simultanément pendant 3 secondes; un long bip retentira, indiquant que la fonction de verrouillage d'enfant a été désactivé.

**Remarque:** Si vous voulez arrêter la cuisson durant le fonctionnement, pressez rapidement le bouton d'Arrêt.

#### 6. Fonction Rappel:




Le four peut effectuer des rappels pendant 9 heures; cette fonction vous aidera à vous rappeler de commencer une cuisson à un certain moment, de 1 minute à 9 heures. Cette fonction peut être activée seulement en mode veille et lors du réglage de l'horloge.

Procédez comme suit:


- 1) Pressez le bouton Rappel «  ».
- 2) Tournez le bouton « **K2** » pour régler les chiffres des heures de rappel.
- 3) Appuyez sur le bouton de rappel «  » encore une fois.
- 4) Tournez « **K2** » pour régler les chiffres des minutes de rappel.
- 5) Appuyez sur «  » pour confirmer la cuisson.

**Remarque:** Le signal sonore retentira 10 fois après le réglage, et le symbole «  » disparaît pour vous rappeler le départ de cuisson. Pendant le réglage, vous pouvez annuler cette fonction en appuyant sur le bouton «  ».

#### 7. Fonction Départ/Pause/Annulation:

- 1) Si le temps de cuisson a été réglé, appuyez sur «  » pour commencer la cuisson. Si le processus de cuisson est en pause, appuyez sur «  » pour reprendre la cuisson.
- 2) Pendant la cuisson, appuyez sur «  » pour mettre en pause et deux fois sur ce même bouton pour annuler la cuisson.

#### 8. Fonction d'économie d'énergie:

- 1) En mode de veille et dans l'état rappel, appuyez sur le bouton «  » pendant 3 secondes.
- 2) L'affichage LED va s'éteindre et le four va se mettre en mode économie d'énergie. S'il n'y a pas d'opération pendant 10 minutes en mode de veille, l'affichage LED va s'éteindre et le four va se mettre en mode économie d'énergie.
- 3) En mode économie d'énergie, appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir du mode économie d'énergie.




#### 9. Fonction pyrolyse (Seule pour certains modèles)

Cette fonction vous permet de nettoyer complètement la cavité du four.

# OPERATION INSTRUCTIONS



## 1. Clock Setting

After connecting the unit to the power, the symbols 0:00 will be visible on the display.

- 1> Press "  ", the hour figures will flash.
- 2> Rotate " K2 " to adjust the hour figures, the input time should be within 0-23.
- 3> Press "  ", the minutes will flash.
- 4> Rotate " K2 " to adjust the minutes setting, the input time should be within 0-59.
- 5> Press "  " to finish the clock settings. ":" will flash.

Note: The clock is 24 hours. If the clock is not set, it would not function when power is on.  
"0:00 will display".

## 2. Function Setting



- 1> Rotate " K1 " to choose the cooking function you require. The related indicator will be illuminated.
- 2> Rotate " K2 " to adjust the temperature.
- 3> Press "  " to confirm the start of cooking. The corresponding icon for temperature " °C " will be on.
- 4> If step 2 is ignored, press "  " to confirm the start of cooking. The default temperature will display on the LED.



NOTE:

1> The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follows:



- 0-0:30min: step 1 minute
- 0:30-9:00hour: step 5 minutes

2> The step quantities for the adjustment of temperature is 5°C, and the grill function is 30°C.

3> Rotate " K1 " to adjust the cooking time when cooking begins. Then press "  " to start cooking. If "  " is not pressed within 3 seconds, the oven will revert back to the previous time to continue cooking.



4> Rotate " K2 " to adjust the temperature when cooking begins. The related indicator will be illuminated. Then press "  " to start cooking. If "  " is not pressed in 3 seconds, the oven will revert back to the previous temperature to continue cooking.

## 3. Lamp Setting




- 1> Rotate " K1 " to select the relevant function, then the corresponding icon will be on.
- 2> Press "  " button to start cooking. Lamp icon "  " " \* " 0:00 " will light.



## 4. Inquiring function

During the cooking process, you can use the inquiring function. After 3 seconds, it returns to the current working state.

- 1> During cooking mode, press "  " button to check the current time.
- 2> If the clock was set, press "  " button to ask for current time.

## 5. Child lock function

To Lock: press "  " and "  " simultaneously for 3 seconds, there will be a long "beeping" sound indicating the children-lock is on and the "  " will be illuminated.

Lock quitting: press "  " and "  " simultaneously for 3 seconds, there will be a long "beeping" sound indicating the child-lock is released.

Note: During working mode, if you want to stop cooking, press stop button quickly. Do not need to long press on stop button, it is invalid.