










Tableau des programmes

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
<p>Nom du programme</p> <p>Explication succincte du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>	<p>charge max. ;</p> <p>* charge réduite pour le réglage </p> <p>Speed</p> <p>température réglable</p> <p>vitesse d'essorage réglable ;</p> <p>** vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p> <p>réglages de programme possibles</p>
<p>Coton</p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin</p>	<p>max. 7 kg/4* kg</p> <p>CoLD - 90°C</p> <p>----... 1400** tr/min</p> <p> / </p>
<p>Coton  Speed*: Programme court</p> <p>Coton  Eco: Programme économie d'énergie</p> <p>Coton + Prélavage: Programme avec prélavage, prélavage à 30 °C ; répartir le produit lessiviel dans le compartiment I et II</p> <p>Coton  Facile: déroulement spécial de l'essorage avec ensuite défoulage du linge</p> <p>Remarque : Le réglage  Speed convient comme programme court pour linge légèrement sale.</p>	
<p>Synthétiques</p> <p>Textiles en tissus synthétiques ou mélangés</p>	<p>max. 3 kg</p> <p>CoLD - 60°C</p> <p>----... 1200** tr/min</p> <p> / </p>
<p>Synthétiques  Speed*: Programme court</p> <p>Synthétiques  Eco: Programme économie d'énergie</p> <p>Synthétiques + Prélavage: Programme avec prélavage, prélavage à 30 °C ; répartir le produit lessiviel dans les compartiments I et II</p>	
<p>Mix rapide</p> <p>Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Différents types de linge peuvent être lavés ensemble. ■ Mix rapide 40°C avec une vitesse d'essorage maximale est optimal comme programme court. 	<p>max. 3 kg</p> <p>CoLD - 40°C</p> <p>----... 1200** tr/min</p> <p> / </p>

Programme/Type de linge/Indications	Réglages
Délicat/Soie	max. 2 kg
Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie)	CoLD - 40°C ----... 800 tr/min
Remarques	 / 
■ Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.	
■ Pas d'essorage entre le rinçages	
 Laine	max. 2 kg
Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;	CoLD - 40°C ----... 800 tr/min
programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)	
Remarques	
■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton.	
■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.	
Express 15 min	max. 2 kg
programme extra court d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales	CoLD - 40°C ----... 1200** tr/min
	-
Rinçage/Essorage	max. 7 kg
linge lavé à la main, activer la touche  Rinçage plus/  Niveau plus	-
Remarque : Pour un essorage seul, désactiver la touche	----... 1400** tr/min
	-
Vidange	max. 7 kg
de l'eau de rinçage après un programme avec le réglage ---- Cuve pleine (sans essorage final) pour le traitement doux de linge délicat	-
	-
	-